

Die UCO CANDLELIER

sicher - leise - gemütlich - robust -

Brenndauer: bis zu 24 Std. (je Kerze ca. 8 Std.), Gewicht: ca. 600g, Made in USA by UCO



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Original UCO Kerzenlaterne.

Uco Laternen werden seit 1981 exklusiv in den USA hergestellt von Leuten, die sehr stolz auf ihr Geschick sind, eine der feinsten, robustesten Kerzenlaternen herzustellen, die es auf dem Weltmarkt gibt. Ein ausgesuchtes Produkt für Haushalt und Camping. Das patentierte Design garantiert sicheres, störungsfreies Licht und Gemütlichkeit für Haus und Zelt. Mittels Federn werden die Kerzen im Kerzenhaus stets auf gleicher, optimaler Höhe gehalten und so brennen die tropffreien Spezialkerzen bis zu 8 Stunden (gesamt bis zu 24 Stunden).

Ihre neue Kerzenlaterne kommt einsatzfertig zu Ihnen. Bevor Sie sie jedoch benutzen, machen Sie sich bitte mit den Einzelteilen vertraut.

Entzünden:

Öffnen Sie die Laterne indem Sie den Laternenboden mit einer leichten Drehung gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Dann entzünden Sie eine oder mehrere Kerzen.

Reinigen / Ersetzen des Glases:

Um das Glas zu ersetzen, entfernen Sie bitte das Hitzeschild. Mit leichtem Druck die Füßchen aus den Haltelöchern drücken. Dann können Sie das Glas herausnehmen und säubern bzw. ersetzen.

ACHTUNG:

Wenn das Glas gebrochen ist, bitte extreme Vorsicht walten lassen. Das gereinigte bzw. neue Glas in die Laterne einführen und das Hitzeschild wieder montieren.

Kerzenwechsel:

Halten Sie das Kerzenhaus fest und drehen Sie den Boden gegen den Uhrzeigersinn. Entfernen Sie eventuelle Wachsreste und drehen Sie das jeweilige Kerzenhaus aus dem Boden. Geben Sie eine neue Kerze in das jeweilige Kerzenhaus. Bitte benutzen Sie nur UCO-Kerzen (tropffrei und von Gewicht und Länge auf Kerzenhaus und Feder abgestimmt!) für den störungsfreien Einsatz in der Laterne. Halten Sie den Federteller mit dem Rand nach unten unter die neue Kerze und stellen Sie das Kerzenhaus auf die, am Boden befestigte Feder. Unter leichtem Druck und mit einer leichten Drehung verbinden Sie Boden und Kerzenhaus wieder. Dann fügen Sie den Boden mit den 3 Kerzenhäusern und den Laternenkörper wieder zusammen.

Löschen der Laterne und lagern:

Löschen Sie die Flammen durch Blasen in die obere Laternenöffnung.

ACHTUNG: Berühren Sie das Hitzeschild der Laterne nicht und lagern bzw. transportieren Sie die Laterne nicht bevor sie nicht abgekühlt ist. Verbrennungsgefahr !

WARNHINWEISE:

Achtung: Das Hitzeschild ist bei Benutzung extrem heiß und hält diese Hitze auch noch nach dem Löschen der Kerzen! Falls Sie die Laterne im Zelt benutzen, stellen Sie sicher, dass die Laterne nicht mit Bestandteilen des Zeltes oder anderen, wärmeempfindlichen Gegenständen in Berührung kommt. Auch Zelte, welche mit feuerabweisenden Chemikalien behandelt sind, können schmelzen! Lagern Sie Laterne und die Ersatzkerzen an einem kühlen Ort. Bei Wärmeeinstrahlung können die Kerzen schmelzen. Der Glaszylinder der Laterne ist zerbrechlich. Schützen Sie Ihre Laterne vor Stößen und Stürzen. Sollte das Glas gebrochen sein, verwenden Sie höchste Vorsicht darauf, alle Splitter zu entfernen.

Lassen Sie niemals die Laterne unbeaufsichtigt brennen.

UCO-Palette:

Die UCO Kerzenlaterne gibt es als einflammiige Laterne in den Ausführungen Aluminium poliert, Messing poliert und in einem Regenbogen von Farben. Die Candlelier (3 flammig) ist in Aluminium poliert und einigen Farben erhältlich, das UCO Windlicht in Aluminium poliert bzw. in vielen Farben, brennt mit Teelichtern.

RELAGS GMBH

Im Grund 6 – 10

D – 83104 Tuntenhausen

Fon 0 80 65 - 90 39 0

Fax 0 80 65 - 90 39 35

Mail relags@relags.de

die kleinen Dinge für das grosse Abenteuer...

RELAGS
outdoor-equipment

www.relags.de