

WACHSFACKELN / WAX FLARES / TORCHES DE CIRE

Die Fackeln sind 50 cm lang plus Handgriff und haben einen Durchmesser am Wachsteil von ca. 3 cm. Eine Fackel wiegt ca. 200 g. Die Brenndauer einer Fackel bei Wind beträgt bis zu 100 Minuten. Die gemütliche Beleuchtung für Grillfeste, Lagerfeuer, Camps, Lichterketten und Silvesterfeten.

Material: Baumwolle und Paraffin, Holzgriff

⚠ WARNHINWEISE:

- Die Fackeln können beim Gebrauch tropfen!
- Dies gilt insbesondere bei Wind oder schneller Bewegung!
- Bei Wind wird der Verbrennungsvorgang angefacht und das Wachs schmilzt schneller, als es verbrennen kann!
- Verwenden Sie einen Tropfschutz um sich und Ihre Kleidung vor tropfendem Wachs zu schützen!
- Angezündete Fackeln nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen, brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten oder Gasen verwenden!
- Wie bei jedem Umgang mit offenem Feuer ist höchste Vorsicht geboten!
- Nur im Freien verwenden!
- Die Fackeln sind kein Spielzeug und nicht für Kinder geeignet!

ENG

The torches are 50 cm long plus handle and have a diameter of approx. 3 cm at the wax part. One torch weighs approx. 200 g. The burning time of a torch in windy conditions is up to 100 minutes. Cosy lighting for barbecues, campfires, camps, fairy lights and New Year's Eve parties.

Material: Cotton and paraffin, wooden handle

⚠ WARNING NOTICES:

- The torches may drip during use!
- This applies in particular to wind or rapid movement!
- Wind fuels the combustion process and the wax melts faster than it can burn!
- Use a drip guard to protect yourself and your clothing from dripping wax!
- Do not use lighted torches near flammable objects, flammable or explosive liquids or gases!
- As with all open fires, exercise extreme caution!
- Only use outdoors!
- The torches are not toys and are not suitable for children!

FR

Les torches mesurent 50 cm de long plus la poignée et ont un diamètre d'environ 3 cm au niveau de la cire. Une torche pèse environ 200 g. La durée de combustion d'une torche par temps venteux est de 100 minutes. Un éclairage agréable pour les barbecues, les feux de camp, les camps, les guirlandes lumineuses et les fêtes de fin d'année.

Matériaux: Coton et paraffine, manche en bois

⚠ AVERTISSEMENTS:

- Les torches peuvent couler pendant l'utilisation!
- Cela est particulièrement vrai en cas de vent ou de mouvement rapide!
- Le vent alimente le processus de combustion et la cire fond plus vite qu'elle ne brûle!
- Utilisez un pare-gouttes pour vous protéger, vous et vos vêtements, des gouttes de cire!
- N'utilisez pas de torches allumées à proximité d'objets inflammables, de liquides ou de gaz inflammables ou explosifs!
- Comme pour tout feu ouvert, faites preuve d'une extrême prudence!
- N'utilisez les torches qu'à l'extérieur!
- Les torches ne sont pas des jouets et ne conviennent pas aux enfants!